Podręcznik użytkownika ASUS Transformer Pad

TF300T/TF300TG/TF300TL

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w razie potrzeby naładuj baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Transformer jest używany.

Przed pierwszym użyciem baterię należy całkowicie naładować, ładując ją do ośmiu godzin.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Transformer w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startem, a lądowaniem.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Transformer można przenosić przez lotniskowe maszyny rentgenowskie. Jednak Transformer nie powinien być przenoszony przez lotniskowe detektory magnetyczne lub sprawdzany prętami magnetycznymi.

Spis treści

Ładowanie baterii 1
Środki ostrożności podczas lotu samolotem 1
Spis treści 2
Zawartość opakowania 5
ASUS Transformer Pad 6
Ładowanie tabletu ASUS Transformer Pad 10
Instalacja i wyjmowanie karty microSD 11
Włączanie ASUS Transformer Pad 12
Wyłączanie ASUS Transformer Pad 12
Przełączanie tabletu ASUS Transformer Pad do trybu uśpienia 12
Wymuszenie wyłączenia tabletu ASUS Transformer Pad 12
Wyłączanie tabletu ASUS Transformer Pad 12
Informacje podstawowe 13
Odblokowanie tabletu ASUS Transformer Pad 13
Tryb szybkiego uruchomienia aparatu 13
Ekran główny 14
Zablokowanie orientacji ekranu 15
Sterowanie panelem dotykowym 16
Zarządzanie aplikacjami 18
Menedżer zadań 21
Menedżer plików 22
Play Store 25
Ustawienia 27
Zarządzanie zasilaniem 31
Bateria ASUS 31
Muzyka 32
Play Music (Odtwarzaj muzykę) 32
Zdjęcia 34
Galeria 34
Aparat 38

Poczta 40
Email (Skrzynka pocztowa) 40
Gmail 42
Czytanie 43
MyLibrary (Moja biblioteka) 43
Locating (Lokalizowanie) 46
Places (Miejsca) i Maps (Mapy) 46
Documenting (Przetwarzanie dokumentów) 47
Polaris® Office 47
Udostępnianie plików 51
MyNet (Moja sieć) 51
MyCloud 55
Security (Zabezpieczenie) 65
App Locker 65
App Backup 66
SuperNote 68
Pakiet ASUS Pad PC Suite 73
ASUS Webstorage 73
ASUS Sync 74
Wszystko o przenośnej stacji dokującej tabletu ASUS Transformer Pad (opcja) 76
Przenośna stacja dokująca tabletu ASUS Transformer Pad 76
Funkcje specjalne klawiatury 79
Podłączanie tabletu ASUS Transformer Pad do stacji dokującej 81
Odłączanie tabletu ASUS Transformer Pad od stacji dokującej 82
Ładowanie tabletu ASUS Transformer Pad za pomocą stacji dokującej 83
Instalacja i wyjmowanie karty SD 84
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa 85
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) 85

Informacja o ekspozycji RF (SAR) 85
Przepisy IC 86
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania 86
Oznakowanie CE 87
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania 87
Recykling/usługi zwrotu ASUS 87
Informacje o prawach autorskich 89
Ograniczenie odpowiedzialności 89

Zawartość opakowania

	
ASUS Transformer Pad	Ładowarka USB
Podręcznik użytkownika	Kabel dokowania USB
	
Mobilna stacja dokująca ASUS Transformer Pad (opcjonalna)	Karta gwarancyjna

- Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Dostarczona wtyczka zasilania zależy od kraju lub regionu.
- Przenośną stację dokującą ASUS Transformer Pad należy zakupić oddzielnie. Dalsze szczegółowe informacje o używaniu mobilnej stacji dokującej, sprawdź w części **Wszystko o przenośnej stacji dokującej tabletu ASUS Transformer Pad (opcja)**.

ASUS Transformer Pad



1 Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pół sekundy w celu włączenia zasilania tabletu ASUS Transformer Pad.

Po włączeniu zasilania tabletu ASUS Transformer Pad, naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć ASUS Transformer Pad na tryb uśpienia lub wybudzić go z trybu uśpienia.

Naciśnij przycisk zasilania na pół sekundy, aby wyświetlić okno dialogowe zamykania i stuknij **OK**.

Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)

Przyciemnienie: Ładowarka nie jest podłączona do ASUS Transformer Pad.

Włączony zielony: Poziom naładowania baterii bliski 100%

Włączone pomarańczowe: ASUS Transformer Pad jest w stanie ładowania baterii.

2 Mikrofon (wbudowany)

Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

3 Przycisk głośności

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność systemu.

Naciśnij jednocześnie przycisk Zmniejszenie głośności i przycisk Zasilanie, aby wykonać domyślną funkcję zdjęcia ekranu.

4 Port micro HDMI

Podłącz do tego portu kabel micro HDMI w celu podłączenia do urządzenia HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości).

5 Przycisk Reset

Jeśli system przestanie odpowiadać należy użyć spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk resetowania i wymusić ponowne uruchomienie tabletu ASUS Transformer Pad.

Wymuszenie wyłączenia zasilania systemu może spowodować utratę danych. Usilnie zaleca się, aby regularnie wykonywać kopię zapasową ważnych danych.

6 Gniazdo karty micro SD

Do tego gniazda można włożyć kartę Micro SD.

7 Gniazdo karty SIM (TF300TG/TF300TL)

Włóż do tego gniazda kartę 3G SIM/LTE.

Użyj wyprostowanego spinacza papieru i wciśnij go w otwór pod gniazdem karty SIM w celu wysunięcia tacy karty SIM.

8 Czujnik światła

Czujnik światła wykrywa ilość światła otoczenia i automatycznie dopasowuje jasność panela wyświetlacza, dla zapewnienia lepszego widzenia.

9 Wbudowana z przodu kamera

Wbudowaną kamerę można wykorzystać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo, do wideokonferencji i innych zastosowań interaktywnych.

10 Panel ekranu dotykowego

Panel ekranu dotykowego umożliwia stosowanie wielu palców (multi-touch) do obsługi tabletu ASUS Transformer Pad, z wykorzystaniem do dziesięciu palców.

11 Port dokowania

- Włóż adapter zasilania do tego portu w celu zasilania tabletu ASUS Transformer Pad i ładowania wewnętrznej baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu tabletu ASUS Transformer Pad i baterii należy zawsze używać dostarczonego z urządzeniem adaptera zasilania.
- Podłącz kabel dokowania USB do tabletu ASUS Transformer Pad i innego systemu (komputera typu notebook lub desktop) w celu transmisji danych.
- Zadokuj tablet ASUS Transformer Pad do mobilnego złącza dokowania w celu uzyskania rozszerzonych funkcji, takich jak klawiatura, touchpad i interfejs USB.

12 Gniazdo Combo wyjścia słuchawek/wejścia mikrofonu

Gniazdo combo stereo (3,5mm) służy do podłączania sygnału wyjścia audio tabletu ASUS Transformer Pad do głośników ze wzmacniaczem lub do słuchawek. Używanie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowany głośnik.

Gniazdo jest także przeznaczone do podłączenia mikrofonu, używanego do narracji głosowych lub do prostych nagrań audio.

Podczas korzystania z funkcji wejścia mikrofonu należy pamiętać, że gniazdo najlepiej obsługuje mikrofony słuchawek ASUS.

13 Wbudowana kamera tylna

Wbudowaną kamerę można wykorzystać do wykonywania zdjęć, nagrywania wideo, do wideokonferencji i innych zastosowań interaktywnych.

14 System audio głośników

Wbudowany system głośników stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych podłączeń. Funkcje audio są sterowane programowo.

Ładowanie tabletu ASUS Transformer Pad



- Można używać jedynie adaptera zasilania dostarczonego z urządzeniem. Używanie innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Używanie dostarczonego adaptera zasilania i kabla dokowania USB do podłączenia tabletu ASUS Transformer Pad do źródła zasilania, to najlepszy sposób ładowania tabletu.
- Upewnij się, że 40-pinowe złącze USB jest całkowicie podłączone do tabletu ASUS Transformer Pad.
- Zakres napięcia wejścia pomiędzy gniazdkiem ściennym, a tym adapterem wynosi 100V - 240V napięcia zmiennego, a parametry wyjścia tego adaptera to 15V, 1,2A.
- Wtyczka zasilania adaptera zależy od regionu.

- Przed pierwszym użyciem baterię należy całkowicie naładować, ładując ją do ośmiu godzin.
- Upewnij się, że tablet ASUS Transformer Pad jest wyłączony, przed rozpoczęciem ładowania przez port USB komputera.
- Całkowite naładowanie poprzez złącze USB może trwać dłużej.
- Jeżeli komputer nie zapewnia wystarczającej ilości energii, aby naładować tablet ASUS Transformer Pad, należy w tym przypadku podłączyć tablet bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Instalacja i wyjmowanie karty microSD



Aby zainstalować kartę microSD:

1. Włóż kartę do gniazda karty microSD z lewej strony tabletu ASUS Transformer Pad.
2. Pchnij kartę do gniazda, aż do jej całkowitego dopasowania.

Karta microSD pasuje tylko w jednym kierunku i po włożeniu do gniazda wchodzi swobodnie. NIE należy wkładać karty na siłę.

W celu wyjęcia karty microSD

1. Stuknij ikonę karty microSD w dolnym, prawym rogu i stuknij , aby bezpiecznie odłączyć kartę microSD.
2. Naciśnij lekko kartę, aż do jej wysunięcia.

Włączanie ASUS Transformer Pad

W celu włączenia tabletu ASUS Transformer Pad:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną i pół (1,5) sekundy.



Wyłączanie ASUS Transformer Pad

Przełączanie tabletu ASUS Transformer Pad do trybu uśpienia

Aby przełączyć tablet ASUS Transformer Pad do trybu uśpienia:

Przy włączonym tablecie ASUS Transformer Pad, naciśnij raz przycisk zasilania.

Wymuszenie wyłączenia tabletu ASUS Transformer Pad

Aby wymusić wyłączenie tabletu ASUS Transformer Pad:

Jeśli tablet ASUS Transformer Pad nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej osiem (8) sekund.

Wyłączanie tabletu ASUS Transformer Pad

Aby wyłączyć tablet ASUS Transformer Pad:

Naciśnij przycisk zasilania przez cztery (4) sekundy i po wyświetleniu polecenia, stuknij **OK**.

Wymuszenie wyłączenia systemu może spowodować utratę danych. Należy sprawdzić regularne wykonywanie kopii zapasowej danych.

Informacje podstawowe

Odblokowanie tabletu ASUS Transformer Pad

Stuknij i przeciągnij **ikonę blokady** poza koło, aby **otworzyć ikonę blokady**.





Tryb szybkiego uruchomienia aparatu

Stuknij i przeciągnij **ikonę blokady** poza koło, do **ikony kamery**.





Ekran główny

Otwarcie wyszukiwania tekstu w Google

Otwarcie wyszukiwania w Google Voice

Wyświetlanie lokalnych informacji o pogodzie. Stuknij, aby dostosować ustawienia widżetu pogody, lokalizacji i częstotliwości aktualizacji.

Menu narzędzi tabletu

Przewijanie ekranu strony głównej

Skróty

Obszar powiadomień i ustawienia

Wyświetlanie ostatnich aplikacji

Powrót do ekranu głównego

Powrót do poprzedniego ekranu

Wyświetl lokalną datę

Wyświetl skrzynkę odbiorczą e-mail. Stuknij, aby pierwszy raz skonfigurować konto e-mail i stuknij , aby przeczytać nieprzeczytane wiadomości e-mail w folderze skrzynki odbiorczej e-mail.

Ekran główny może zostać zaktualizowany i zmieniony w systemie operacyjnym Android.

Zablokowanie orientacji ekranu

Domyślnie, ekran tabletu ASUS Transformer Pad automatycznei zmienia orientację z Landscape (Pozioma) na Portrait (Pionowa) i vice-versa, w zależności od sposobu trzymania tabletu ASUS Transformer Pad.

Aby wyłączyć tę funkcję automatycznego obracania ekranu, wykonaj następujące czynności:

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. Stuknij **Ustawienia** > **Display (Ekran)**.
3. Stuknij, aby usunąć wybór **Auto-rotate screen (Automatyczne obracanie ekranu)** .

Można także włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu z **ASUS Quick Settings (Szybkie ustawienia ASUS)**. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części **Ustawienia**.

Sterowanie panelem dotykowym

Pojedyncze naciśnięcie

- Pojedyncze naciśnięcie panelu dotykowego umożliwia wybranie żądanego elementu lub uruchomienie danej aplikacji.
- Pojedyncze stuknięcie **Menedżer plików** umożliwia otwarcie, wybór, wybranie dla wybranych plików **Copy (Kopiuj)**, **Cut (Wytnij)**, **Delete (Usuń)** lub **Rename (Zmień nazwę)**.

Stuknięcie i przytrzymanie

- Stuknij i przytrzymaj aplikację w celu jej przeciągnięcia i upuszczenia lub skrótu do innej strony ekranu strony głównej.
- Stuknij i przytrzymaj **Recent Apps Key (Przycisk ostatnie aplikacje)** w celu przechwycenia obrazów ekranowych. (W celu włączenia funkcji Screenshot (Zrzut ekranowy), przejdź do Ustawienia > ASUS customized setting [Dostosowane ustawienie ASUS])
- Stuknij i przytrzymaj plik w **Galeria**, aby przejść do trybu wyboru.

Powiększanie

Rozsuń lub zsuń razem dwa palce w celu powiększenia lub zmniejszenia obrazu w **Galeria**, **Maps (Mapy)** lub **Places (Miejsca)**.

Przewijanie

Użyj jednego palca do przechodzenia pomiędzy ekranami głównymi, pomiędzy różnymi obrazami w **Galeria** lub stronami w **MyLibrary (Moja biblioteka)** i **SuperNote**.

Wpisywanie, wstawianie, wybieranie i kopiowanie tekstu

Po odłączeniu tabletu ASUS Transformer Pad od dokowania, przy stuknięciu w dowolny pasek wprowadzania tekstu lub w obrębie programów do przetwarzania tekstu, pojawi się panel klawiatury. W funkcji Google Text Search w górnym, lewym rogu, wpisz w pasku przeglądarki sieci web, aby przeszukać sieć web i tablet lub, aby uruchomić aplikacje.



Po wpisaniu tekstu w Google Text Search, stuknij wprowadzony tekst, po czym pojawi się punkt wstawiania. Przesuń, przeciągając punkt lub stukając miejsce do wstawienia liter lub wyrazu.



Aby wyciąć lub skopiować wybrany fragment tekstu, należy dwukrotnie go kliknąć lub przytrzymać. Można przesunąć zakładkę wyboru, aby rozszerzyć lub zawęzić zakres wybranego tekstu.



Należy nacisnąć lub przytrzymać żądany tekst na stronie internetowej, a w górnej części ekranu wyświetlany jest zostanie pasek narzędzi. Tekst na stronach internetowych można kopiować, udostępniać, wybierać, znajdować lub wyszukiwać.



Zarządzanie aplikacjami

Skrót do aplikacji

Na ekranie głównym tabletu ASUS Transformer Pad, można utworzyć skróty do ulubionych aplikacji.

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. W opcji **Menu aplikacji**, stuknij i przytrzymaj wymaganą aplikację, po czym nastąpi przeniesienie do ekranu głównego.
3. Przeciągnij i upuść aplikację na wymaganej stronie ekranu głównego.

Informacje o aplikacji

Podczas tworzenia skrótu dla aplikacji, można przeglądać szczegółowe informacje o aplikacji. Po przytrzymaniu aplikacji z menu Aplikacje na ekranie głównym, w górnej części strony ekranu głównego pojawi się okno **Informacje o aplikacji**. Kontynuuj przeciąganie przytrzymanej aplikacji w celu wyświetlenia szczegółowych informacji **Informacje o aplikacji**.

Usuwanie aplikacji z ekranu głównego

Z ekranu głównego tabletu ASUS Transformer Pad można usunąć skróty do aplikacji. Oryginalna aplikacja pozostanie w menu Aplikacje.

1. Stuknij i przytrzymaj aplikację na ekranie głównym. Na stronie ekranu głównego pojawi się ikona **Usuń**.
2. Przeciągnij aplikację do **Usuń**.

Folder aplikacji

Utwórz foldery w celu organizacji aplikacji i skrótów na ekranie głównym tabletu ASUS Transformer Pad.

Aby utworzyć folder aplikacji:

1. Na ekranie głównym, stuknij i przeciągnij aplikację lub skrót do innego. Pojawi się folder.
2. Stuknij nowy folder i stuknij **Folder bez nazwy** w celu zmiany nazwy foldera.



Ostatnio używane aplikacje

Ostatnio używane aplikacje są wyświetlane w lewym panelu ekranu głównego. Lista Recent Apps (Ostatnio używane aplikacje) umożliwia odszukanie szczegółowych informacji i zarządzanie aplikacjami.

Aby zarządzać ostatnimi aplikacjami:

1. Stuknij ikonę **Ostatnio używane aplikacje** w dolnym, lewym rogu ekranu głównego.



2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   - Przewiń listę w górę i w dół, aby wyświetlić **Ostatnio używane aplikacje**. Przesuń ostatnio używane aplikacje w lewo lub w prawo, aby usunąć je z listy.
   - Stuknij i przytrzymaj ostatnio używane aplikacje w celu wyświetlenia menu. Wybierz aplikację w celu usunięcia z listy lub wyświetl informacje o aplikacji.



Menedżer zadań

Widżet ASUS wyświetla listę aktualnie uruchomionych narzędzi i aplikacji i ich procentowe wykorzystanie w tablecie ASUS Transformer Pad.

W celu użycia Task Manager (Menedżer zadań):

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. Stuknij **Widgets (Widżety)** w celu wyświetlenia menu widżetów.
3. Stuknij i przytrzymaj **ASUS Task Manager (Menedżer zadań ASUS)**. Na ekranie głównym wyświetlane jest okno ASUS Task Manager (Menedżer zadań ASUS).



4. Stuknij i przytrzymaj widżet w celu wyświetlenia narożników zmiany rozmiaru. Pociągnij w górę lub w dół, aby pokazać listę zadań.
5. Stuknij ikony x po prawej, aby zamknąć zadanie. Stuknij **Usunięcie jednym kliknięciem** w celu jednoczesnego zamknięcia wszystkich uruchomionych zadań.





Menedżer plików

Menedżer plików umożliwia w łatwy sposób zlokalizowanie danych i zarządzanie nimi na wewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, bądź podłączonych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowych.

W celu dostępu do wewnętrznej pamięci urządzenia:

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. W **Aplikacje**, stuknij **Menedżer plików**, aby przejść do **My Storage (Moja pamięć masowa)**.



3. W lewym panelu wyświetlona zostanie pamięć wewnętrzna (/sdcard/) i wszelkie podłączone urządzenia zewnętrzne (/Removable/). Stuknij ikonę źródła w lewym panelu, aby wyświetlić listę zawartości. Wybierz źródło stukając, aby podejrzeć zawartość.



4. Stuknij ikonę foldera **Powrót** w celu powrotu do katalogu głównego **My Storage (Moja pamięć masowa)**.



Aby uzyskać bezpośrednio dostęp do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej

1. Naciśnij ikonę USB karty SD w dolnym lewym narożniku ekranu.
2. Stuknij ikonę foldera w oknie pomocniczym powiadomienia.



3. Wyświetlana jest zawartość zewnętrznego urządzenia pamięci masowej (Removable/XXX/).



W celu skopiowania, wycięcia, usunięcia lub udostępnienia plików:

Zaznacz plik i stuknij ikonę akcji w górnym, prawym rogu.

Lub, zaznacz plik i przeciągnij i upuść w miejscu docelowym.



Play Store

Play Store (Sklep Play) udostępnia najnowsze aplikacje, gry, filmy lub e-booki, które można pobrać i zainstalować w takich urządzeniach Android jak ASUS Transformer Pad.

Użyj istniejącego konta Google w celu dostępu do Play Store (Sklep Play). Przy braku konta Google należy je utworzyć.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień konta Google (Gmail) z użyciem tabletu ASUS Transformer Pad, sprawdź część **Gmail**.

W celu dostępu do Play Store (Sklep Play):



1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. W **Apps Menu (Menu aplikacje)**, stuknij ikonę **Play Store**.
3. Jeśli masz konto Google, stuknij **Existing (Istniejące)** w celu kontunuacji. W przeciwnym razie, stuknij **New (Nowy)**, aby utworzyć konto Google.



4. Wprowadź **Email (Adres e-mail)** oraz **Hasło**, aby **Sign in (Zalogować się)**, jeśli posiadasz już konto.

5. Można teraz pobrać i zainstalować aplikacje z Play Store.



Niektóre aplikacje są bezpłatne, a za niektóre trzeba płacić przy użyciu karty płatniczej.

Pobierz najnowszą wersję Adobe Flash Player 11.1.112.60 dla urządzeń ICS.

Nie można odzyskać skasowanych aplikacji, ale można zalogować się przy użyciu tego samego identyfikatora i ponownie je pobrać.

Ustawienia

Ustawienia ekranu pozwalają na konfigurację ustawień tabletu ASUS Transformer Pad, włącznie z **SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE**,**URZĄDZENIE**, **OSOBISTE** i **SYSTEM**. Stuknij zakładki z lewej strony w celu przełączenia ekranów i wykonania konfiguracji.

Dostępne są dwa sposoby przejścia do ekranu **Ustawienia**

Z **menu Aplikacje**:

Stuknij **Ustawienia**, aby wyświetlić menu ustawień.



Z **ASUS Quick Setting (Ustawienie ASUS Quick)**:

Stuknij obszar powiadamiania w dolnym, prawym rogu. Z prawej strony pokaże się panel **Quick Setting (Szybkie ustawienia)**.



Panel regulacji szybkich ustawień ASUS

Stuknij ikony indywidualnych narzędzi w celu włączenia lub wyłączenia ich funkcji.

- Tryb Balanced (Zrównoważony) [Tryb domyślny]: Równoważy wydajność systemu i zużycie energii.
- Tryb Performance (Wydajność): Maksymalizuje wydajność systemu, ale powoduje większe zużycie energii.
- Tryb oszczędzania energii: Oszczędzanie energii

Panele powiadamiania

Panele powiadamiania pojawiają się w panelu Quick Setting (Szybkie ustawienia) w celu szybkiego powiadamiania lub aktualizacji w aplikacjach, powiadamiania o przychodzącej poczcie e-mail i o stanie narzędzi.



- Przesuń powiadomienie/aktualizację w lewo lub w prawo, aby usunąć ją z listy.
- Można włączyć lub wyłączyć **ASUS Quick Setting (Szybkie utawienia ASUS)** na Simplified Mode (Tryb uproszczony) w opcji Settings (Ustawienia) > ASUS Customized Setting (Dostosowane ustawienie ASUS) > Notification Panel (Panel powiadamiania).

Zarządzanie zasilaniem

Bateria ASUS

Ten widżet pokazuje stan indywidualnej baterii tabletu ASUS Transformer Pad i doku klawiatury, procentowo i według koloru. Im większe naładowanie baterii, tym jaśniejszy kolor.

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. Stuknij **Widgets (Widżety)** w celu wyświetlenia menu widżetów.
3. Stuknij i przytrzymaj **ASUS Battery (Bateria ASUS)**. Na ekranie głównym wyświetlane jest okno Bateria ASUS.





Stan baterii pokazywany jest także w panelu ASUS Quick Setting (Szybkie ustawienia ASUS) i w panelu powiadamiania. Stan baterii tabletu ASUS Transformer Pad i doku są pokazywane osobno. Przy słabym naładowaniu, kolor ikony baterii zmienia się z niebieskiego na czerwony i pojawia się znak wykrzyknika. Pojawi się także dźwięk ostrzeżenia w celu powiadomienia o słabym naładowaniu baterii.

Muzyka

Play Music (Odtwarzaj muzykę)

Stuknij **Play Music (Odtwarzaj muzykę)** na ekranie głównym, aby odtworzyć wymagane pliki muzyki. Aplikacja ta automatycznie gromadzi i wyświetla wszystkie pliki audio, jakie zapisane są w tablecie ASUS Transformer Pad i w podłączonych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowych.

Można pomieszać i odtwarzać losowo wszystkie pliki audio, bądź przełączyć, aby wybierać żądany album w celu zapewnienia sobie przyjemności odsłuchu muzyki.

Używanie przycisku znajdującego się u góry zapewnia szybkie sortowanie lub wyszukiwanie plików audio.



Kodeki audio i wideo obsługiwane przez tablet TF300T:

Dekodera

Kodek audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (rozszerzone AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Kodeki wideo: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

Kodera

Kodeki audio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Kodeki wideo: H.263, H.264, MPEG4

Zdjęcia

Galeria

Stuknij **Galeria** na ekranie głównym, aby wyszukać wymagany obraz lub pliki wideo. Ta aplikacja automatycznie gromadzi i wyświetla wszystkie pliki obrazów i wideo zapisane w tablecie Transformer.

Wszystkie zdjęcia można odtwarzać jako pokaz slajdów, lub nacisnąć, aby wybrać żądane zdjęcie lub plik wideo.

Użyj przycisku w górnej części do posortowania plików według albumu, według lokalizacji, według czasu, według ludzi lub według znaczników.



Udostępnianie i kasowanie albumów

Należy nacisnąć żądany album w galerii i przytrzymać do momentu, aż w górnej części ekranu wyświetli się pasek narzędzi. Wybrane albumy można przesłać, usunąć lub udostępnić przez Internet.





Udostępnij wybrany album przez ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® lub Gmail®.

Szczegółowe informacje dotyczące albumu



Usuń lub anuluj wybrany album.

Udostępnianie, kasowanie oraz edycja zdjęć

Należy nacisnąć żądane zdjęcie w galerii i użyć paska narzędzi, który znajduje się w górnym prawym narożniku, aby udostępniać, kasować lub edytować wybrane zdjęcie.





Udostępnij wybrany album przez ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® lub Gmail®.



Usuń lub anuluj wybrany obraz.



Należy sprawdzić informacje na temat zdjęcia i wyedytować wybrane zdjęcie.

Nie można odzyskać skasowanego pliku.

Widżet Galeria

Widżet **Galeria zdjęć** umożliwia natychmiastowy dostęp do ulubionych zdjęć lub albumów w prawej części ekranu głównego.

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. Stuknij **Widgets (Widżety)** w celu wyświetlenia menu widżetów.
3. Stuknij i przytrzymaj **Galeria zdjęć**. Okno widżetu galerii przeniesie użytkownika do ekranu głównego, po czym pojawi się okno menu **Wybierz obraz**.
4. Wybierz album lub obraz do umieszczenia jako widżet na ekranie głównym.





Aparat

Stuknij **Aparat** w menu Aplikacje, aby wykonać zdjęcia, nagrać wideo i utworzyć panoramiczne obrazy. Aby robić zdjęcia lub nagrywać materiał wideo, używać można albo kamery znajdującej się z przodu lub z tyłu.

Pliki z obrazem zostaną automatycznie zapisane w **Galeria**.

Tryb aparatu





Tryb wideo



Tryb panoramiczny



Obraz panoramiczny



Poczta

Email (Skrzynka pocztowa)

Email (Skrzynka pocztowa) umożliwia dodawanie kliku kont pocztowych oraz wygodne przeglądanie i zarządzanie wiadomościami pocztowymi.

Aby ustawić konto pocztowe:

1. Stuknij Email (E-mail) w **Menu Aplikacje**. Wprowadź **Adres e-mail** i **Hasło**, a następnie stuknij **Dalej**.



2. Zaczekaj na automatyczne sprawdzenie przez tablet ASUS Transformer Pad ustawień serwera poczty wychodzącej.



3. Skonfiguruj **Opcje konta** i naciśnij **Dalej**.



4. Podaj nazwę konta i wpisz żądaną nazwę, jaka ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących. Naciśnij **Dalej**, aby bezpośrednio zalogować się do skrzynki pocztowej.


Konfiguracja konta
Konto zostało skonfigurowane, a wiadomości e-mail są w drodze!
Nazwa konta (opcjonalnie)
zxcv81202@yahoo.com.tw
Dalej
Twoja nazwa (wyświetlana w wiadomościach wychodzących)
To pole nie może być puste.

Aby dodać konta pocztowe:

1. Stuknij Skrzynce pocztowej i zaloguj się na poprzednio ustawione konto.
2. Stuknij **Ustawienia** w górnym, prawym rogu.



3. Wyświetlane są wszystkie preferencje dla danego konta. Naciśnij **Dodaj konto** w górnym prawym narożniku, aby dodać kolejne konto.



W **Skrzynce pocztowej** znajdować się mogą wszystkie konta pocztowe.

Gmail

Gmail (poczta Google) umożliwia uzyskiwanie dostępu do konta Gmail, odbieranie i tworzenie wiadomości pocztowych.

Aby ustawić konto pocztowe Gmail:

1. Stuknij Gmail w menu **Aplikacje**. Stuknij **Istniejące** i wprowadź istniejący **Email** i **Hasło**, a następnie stuknij **Zarejestruj**.



Stuknij **Nowe**, jeśli nie masz **Konto Google**.

2. Zaczekaj na połączenie tabletu ASUS Transformer Padz serwerami Google w celu ustawienia konta.



3. Konto Google można używać do tworzenia kopii zapasowej i przechowywania ustawień i danych. Naciśnij **Done (Gotowe)**, aby zalogować się do poczty Gmail.


Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej
Użyj swojego konta Google do tworzenia kopii zapasowych aplikacji, ustawień (takich jak zakładki i hasła do sieci Wi-Fi) oraz innych danych.
W dowolnym momencie możesz zmienić swoje ustawienia kopii zapasowych w menu Ustawienia.
Przechowuj dane z tego telefonu w kopii zapasowej na moim koncie Google
Dalej

Jeżeli poza Gmail dostępne są inne konta pocztowe, należy użyć **Email (Skrzynka pocztowa)**, aby zaoszczędzić czas i uzyskać jednocześnie dostęp do wszystkich kont pocztowych.

Czytanie

MyLibrary (Moja biblioteka)

MyLibrary (Moja biblioteka) jest zintegrowanym interfejsem dla kolekcji książek. W przypadku różnych gatunków literackich można tworzyć różne regały. Na regałach umieszczane są także zakupione książki elektroniczne od różnych wydawców.

Zaloguj się do @Vibe, aby pobrać więcej książek.

- MyLibrary (Moja biblioteka) obsługuje książki elektronicznej w formacie ePub, PDF oraz TXT.
- Do otworzenia niektórych e-booków może być potrzebny odtwarzacz Adobe Flash®. Odtwarzacz Adobe Flash® można pobrać przez użyciem MyLibrary.



Czytanie książek elektronicznych

1. Wybierz i naciśnij żądaną książkę elektroniczną, która znajduje się na danym regale.
2. Naciśnij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi w jego górnej części.



- Android inicjuje pobieranie i instalację niezbędnych zasobów, jeśli używana będzie funkcja tekst-do-wymówienia.
- Stuknij listę zakładek i wybierz zaznaczoną stronę, aby pokazać ikonę zakładek w górnym, prawym rogu ekranu.

3. Przerzucanie stron jak w prawdziwej książce lub przewijanie stron na dole.


Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so VERY remarkable in that; nor did Alice think it so VERY much out of the way to hear the Rabbit say to itself, `Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually TOOK A WATCH OUT OF ITS WAISTCOAT- POCKET, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.
In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too
2
12:45

Robienie notatek w książkach elektronicznych

1. Naciśnij długo wymagany wyraz lub zdanie, aż do wyświetlenia menu narzędzi i definicji słownika.


Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
tunnel
ASUS
[tənl, ˈtənl] n
1. a passage that has been dug under the ground for cars, trains etc to go through
2. a passage under the ground that animals have dug to live in
v
3. to dig a long passage under the ground
4. if insects tunnel into something, they make holes in it
dered at this, but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually TOOK A WATCH OUT OF ITS WAISTCOAT- POCKET, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.
Highlight
Note
Text to Speech
Copy
sidering how in the world she was to get out again.
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too
12:17

2. Wybrane słowo można zaznaczyć markerem, dodać notatkę, użyć funkcji tekst-do-mowa dla wybranego tekstu lub skopiować.
3. Przesuń zakładkę wyboru, aby rozszerzyć w razie potrzeby wybrany obszar do całej frazy lub zdania.

Locating (Lokalizowanie)

Places (Miejsca) i Maps (Mapy)

Google Places (Miejsca Google)

Google Places umożliwia łatwe znalezienie takich miejsc jak pobliskie atrakcje, restauracje, kafeterie lub stacje benzynowe. Umożliwia także sprawdzenie bieżącej lokalizacji w określonym czasie i udostępnienie tej informacji innym.



Google Maps (Mapy Google)

Google Maps umożliwia odnalezienie powiązań, przeglądanie map i uzyskanie kierunków.

Użyj paska narzędzi w górnej części, aby uzyskać kierunki lub uworzyć własne mapy.



Documenting (Przetwarzanie dokumentów)

Polaris® Office

Polaris® Office to oprogramowanie biurowe, które umożliwia tworzenie, czytanie i edycję dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Aby używać Polaris® Office:

1. Stuknij w górnym, prawym rogu ekranu głównego w celu dostępu do narzędzi tabletu.
2. W **Menu Aplikacje**, stuknij **Polaris® Office**.



3. Stuknij **Moje wiadomości** w górnym, lewym rogu i wybierz wymagany plik.



Dodawanie nowych plików

Stuknij **Nowy plik** w górnym prawym rogu, a następnie wykonaj następujące czynności:

- Stuknij **Format Dokumentu**, aby uruchomić procesor tekstu w celu edycji dokumentów.
- Stuknij **Arkusz**, aby uruchomić arkusz kalkulacyjny w celu wykonania obliczeń i zarządzania informacjami.
- Stuknij **Slajd** w celu uruchomienia aplikacji do tworzenia i udostępniania prezentacji.



1. Polaris® Office 3.0 obsługuje następujące typy plików:
   - Microsoft Word: .doc/ .docx
   - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   - Adobe Acrobat: .pdf
   - Tekst: .txt
   - Obrazy: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   - Archiwa zip: .zip
2. Polaris® Office 3.0 aktualnie zapisuje pliki jedynie w formatach .doc/ .xls/ .ppt .

Dostęp/Usuwanie ostatnich plików

Aby uzyskać dostęp i usunąć ostatnie pliki należy wykonać następujące czynności:

- Na ekranie Polaris® Office, stuknij **Ostatnie pliki** w górnym, prawym rogu w celu szybkiego dostępu do ostatnio edytowanych plików.
- Na ekranie Polaris® Office, stuknij **WYCZYŚĆ OSTATNIO PRZEGLADANE PLIKI** w górnym, prawym rogu w celu usunięcia ostatnio używanych plików.



Dodawanie kont usług

Polaris® Office można używać do edycji plików z usług zarządzania plikami, takich jak **Google docs** i **Box.net**.

Aby dodać konto usługi:

1. Na ekranie Polaris® Office, stuknij > **Dodaj konto**.
2. Stuknij usługę do dodania.
3. Wprowadź konto e-mail oraz hasło i stuknij **OK** , aby dodać konto.



Aby uzyskać dalsze, szczegółowe informacje o **Google docs** lub **Box.net**, odwiedź oficjalne strony sieci web tych usług.

Konfiguracja ustawień

W celu konfiguracji ustawień:

1. Na ekranie Polaris® Office, stuknij **> Ustawienia,**
2. Stuknij, aby włączyć dowolne z tych ustawień: **Utwórz kopię zapasową**, **Wyświetl rozszerzenia plików**, lub **Wyczyść Ostatnio przeglądane pliki**.



Udostępnianie plików

MyNet (Moja sieć)

MyNet umożliwia przechowywanie, zapisanie i przesyłanie strumieni audio, wideo oraz plików z obrazami, pomiędzy tabletem ASUS Transformer Pad i urządzeniem DLNA takim jak komputer, telewizor lub głośniki.

DLNA (Digital Living Network Alliance) to standard sieciowy, któy umożliwia bezproblemową komunikację pomiędzy urządzeniami sieciowymi.

- MyNet działa wyłącznie z odtwarzaczem Microsoft Media Player 11 lub z wersją późniejszą.
- MyNet nie będzie działać, jeśli urządzenia są podłączone przez sieć 3G.
- Tablet ASUS Transformer Pad i urządzenia DLNA takie jak komputer, telewizor lub głośniki, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie, MyNet nie będzie działać.

W celu użycia MyNet:

1. Upewnij się, że tablet ASUS Transformer Padi inny komputer podłączone są do tego samego punktu dostępowego sieci bezprzewodowej (AP).
2. Kliknij i włącz **Allow remote control of my Player (Pozwól na zdalne sterowanie moim odtwarzaczem)** i **Automatically allow devices to play my media (Automatycznie pozwalaj na odtwarzanie moich multimediów)** w programie Windows Media Player w komputerze PC. W celu konfiguracji, w razie potrzeby przejdź do "Więcej opcji strumieniowania".

3. Na liście **Serwer**, wybierz w lewym panelu urządzenie źródła w celu przeglądania treści.



4. Wybierz plik i stuknij **Odtwarza w**, w dolnym, prawym rogu w celu rozpoczęcia odtwarzania w urządzeniu docelowym.



5. Stuknij i przytrzymaj plik multimedialny, aby go przesłać lub pobrać z podłączonego urządzenia



Można także wybrać plik z **Lista odtwarzania**. Lista odtwarzania oferuje popularne miejsce udostępniania plików podłączonym urządzeniom. Stuknij znak plus (+) w celu utworzenia nowych list.



6. W celu włączenia **Digital Media Server (Serwer multimediów cyfrowych)**, stuknij Ustawienia w górnym prawym rogu i zaznacz **Digital Media Server Settings (Ustawienia cyfrowego serwera multimediów)** w celu umożliwienia innym urządzeniom dostępu do plików multimedialnych w tablecie ASUS Transformer Pad. Można także wybrać lokalizację pliku do współdzielenia.



MyCloud

MyCloud umożliwia bezpieczny dostęp do plików z konta chmury ASUS Webstorage i ich sychronizację z tabletem ASUS Transformer Pad, zdalny dostęp lub sterowanie komputerem i dostęp do stacji radiowych oraz plików z muzyką w celu pobrania strumieni.

- Przed użyciem MyCloud należy się upewnić, że w komputerze zainstalowany został program ASUS Pad PC Suite. ASUS Pad PC Suite można pobrać ze strony pomocy technicznej ASUS **support.asus.com**
- Szczegółowe informacje o ASUS Pad PC Suite, można uzyskać w części **Używanie ASUS Pad PC Suite**.

Aby uruchomić MyCloud:

1. Stuknij **MyCloud** w **Menu aplikacje**.
2. Kliknij przycisk **Dalej (Next)**, aby kontynuować.


Welcome to MyCloud
Hello.!!
Your ASUS Pad can reach into the world further than you realize! With three exclusive features, MyCloud is your personal portal to ASUS' cloud computing initiative. It gives you remote access your cloud stored media and documents or a direct connection to your home PC or Mac, from anywhere you have an internet connection. The three MyCloud portals include:
MyContent
So you still carry all your music, videos and documents on your person? MyContent frees up your local storage and throws your media into the safe hands of ASUS' Webstorage. You'll never again forget or lose your data, and you can even play directly from the cloud!
MyDesktop
Are you afraid to lose that familiar PC or Mac experience? Perhaps you require Microsoft Office or fancy remotely controlling your home theatre PC from the couch? MyDesktop creates a portal to any PC or Mac, to give access to the desktop as if you were sitting there right in front of it!
Vibe
Next
10:19

3. Kliknij **Next (Dalej)**, aby kontynuować.


ASUS Pad PC Suite
While your ASUS Pad comes preloaded with MyCloud application, your PC or Mac needs the additional ASUS Pad PC suite to join in.
ASUS Pad PC suite includes MyDesktop PC server, ASUS Webstorage (Windows version) and ASUS Sync: all the essential kit to connect and sync your data with MyCloud and your ASUS Pad.
Please download the latest version from www.asus.com/support to your PC or Mac.
Back
Next
3:48

Dostęp do plików przez My Content

My Content umożliwia dostęp do takich danych jak pliki z muzyką, wideo lub audio z ASUS Webstorage.

W celu użycia MyContent:

1. Stuknij **I have an account (Mam konto)** w celu rejestracji lub stuknij **Create an account (Utwórz konto)** w celu utworzenia bezpłatnego konta.


My Content
My Desktop
@Vibe
8GB ASUS Webstorage for you!
MyContent lets you store, play and retrieve all your media and documents, safely and directly from the cloud. Create an ASUS Webstorage account today and get 8GB storage space. Upload and securely backup your data on ASUS Webstorage, to then get access to your virtual content from anywhere: your PC, ASUS Pad, or on web!
If you already have an ASUS Webstorage account or an @vibe account sign-in below; otherwise create your free account here. Your new account can be used for ASUS Webstorage and asus@vibe service.
I have an account
Create an account
* If you want to activate your 8GB storage space, you need to create a new account on ASUS Pad.
4:54

2. Po zalogowaniu widoczne będą wszystkie dane zapisane w ASUS Webstorage. Umieść swoje dane w odpowiedniej kategorii.


Space
MySyncFolder
Tag
Starred
Attribute
Recent changes
Recent music
Recent photos
Share
All shares
Saved Shares
asus webstorage
Instant cloud memo saving
One simple click on the WebStorage widget is the express way to store files to cloud.
Captures from Transformer are automatically stored to the "upload folder" in MySyncFolder. You may also long press on the folder at your choice to be the "upload folder".
File sharing, never miss a moment with loved ones
Share every memorable moments with family and friends. Long press on the files or folders, you can share files to friends via e-mail or Facebook.
4:43

Zdalne sterowanie przez My Desktop

My Desktop umożliwia zdalne sterowanie komputera z tabletu ASUS Transformer Pad.

ASUS Pad PC Suite można pobrać ze strony pomocy technicznej ASUS, pod adresem **support.asus.com**.

Instalacja i ustawienia ASUS Pad PC Suite w komputerze

W celu instalacji i ustawienia ASUS Pad PC Suite w komputerze:

1. Upewnij się, że komputer podłączony jest do internetu.
2. Dwukrotnie kliknij plik wykonalny pobrany ze strony wsparcia technicznego ASUS.


ASUS Pad PC Suite
ASUS Pad PC suite includes MyDesktop PC server, ASUS Webstorage (Windows version) and ASUS Sync: all the essential kit to connect and sync your data with MyCloud and your ASUS Pad. Your computer will be rebooted after installation.
Downloading...(70.35%)
Cancel

3. Kliknij Restart Now (Uruchom ponownie), aby ponownie uruchomić komputer.



4. Kliknij **GO (START)**.


Over 5 million people are using Splashtop to remotely access their computers today!
The New York Times
"It's both a breakthrough and a bargain."
cnet
"For simple access to remote computer, Splashtop is hard to beat."
Go

5. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij **Accept (Akceptuję)**, aby przejść dalej.


End User License Agreement
END USER LICENSE AGREEMENT
This End User License Agreement ("EULA") between You (defined below) and Splashtop Inc. (formerly known as DeviceVM, Inc.) describes the terms and conditions of your use of SPLASHTOP's Software (defined below). BY CLICKING THE "ACCEPT" BUTTON BELOW, YOU AFFIRM THAT YOU HAVE READ AND AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. If you do not agree to all of the terms of this Agreement, do not access, download, install or otherwise use the Software. The license granted hereunder is conditioned upon your accepting all of the terms of this EULA.
1. DEFINITIONS
"Documentation" means any electronic or printed materials that accompany the Software that provide instructions for the installation, operation and use of the Software.
"SPLASHTOP" means Splashtop Inc. and its successors and assigns.
"Software" means the SPLASHTOP software, in object code format only, that is licensed to You subject to the terms and conditions of this EULA.
"You" means an individual or an employee or agent of a legal entity that is authorized to represent such entity.
"Product" means the hardware product in which the Software is embedded.
"Third Party Software" means certain software that SPLASHTOP licenses from third parties and provides to You incorporated into the Software.
I want to help improve this product by submitting anonymous crash reports, connectivity and usage statistics.
Decline
Accept

6. Utwórz kod zabezpieczenia lub hasło i kliknij **Next (Dalej)**.

Create security code
Security code is needed to access this computer using Splashtop Remote Desktop app.
Create security code
****
Confirm security code
****
Security code is saved.
Your security code must be 8 to 20 characters long and must contain at least one number and one letter.
Next

7. Kliknij **Done (Wykonane)** w celu kontynuacji.


Streamer is ready!
Now, you just need to get Splashtop Remote Desktop app and install it on your mobile devices.
Get the app
Done

8. Skopiuj adres IP komputera tabletu ASUS Transformer Pad do wykorzystania w przyszlości.

Używanie MyDesktop w tablecie ASUS Transformer Pad:

1. Upewnij się, że tablet ASUS Transformer Pad i komputer są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
2. Stuknij **Start to scan all available devices (Rozpocznij wyszukanie wszystkich dostępnych urządzeń)**.



3. Stuknij znak plus (+) w górnym, prawym rogu, aby dodać informacje o komputerze.



4. Kliknij przycisk **OK**, aby kontynuować.


Add a computer
REVERT
Computer name
Required. Any name is OK
IP address
Required. Look it up in the Splashtop Streamer
Security code
Optional. Save it here or type it every time
Resolution
Best fit to this device
Port number
6783
Help
To access a computer:
1. Visit www.splashtop.com/streamer from a computer you want to access, and download and install the Splashtop Streamer on that computer.
2. All computers available on your local network are automatically displayed above (may take up to 1 minute). You can also manually add another computer by pressing the menu button.
Don't show this again.
OK
Port numbers 6784 and 6785 will also be used.
4:46

5. Ręczne wprowadzenie wszystkich poprzednio skopiowanych informacji komputera, włącznie z adresem IP i stuknij **Done (Wykonano)**.



My Desktop nie będzie działać, jeśli urządzenia są podłączone przez sieć 3G.

Ustawienia funkcji Internet Discovery (Wykrywanie Internetu) dla My Desktop

Aby ustawć Internet Discovery (Wykrywanie Internetu) w komputerze PC:

1. Pobierz i uaktywnij **Splashtop Streamer** ze strony sieci web pomocy technicznej ASUS.
2. Kliknij **Network (Sieć)**.
3. Wprowadź uwierzytelnienia Google w polach Email (E-mail) i Password (Hasło) i kliknij **Sign in (Zarejestruj)**.



W celu ustawienia Internet Discovery (Wykrywanie Internetu) w tablecie ASUS Transformer Pad:

Stuknij **Settings (Ustawienia)** w górnym, prawym rogu i wprowadź konto Google w **Internet discovery (Wykrywanie Internetu)**. Posiadane urządzenie automatycznie wykryje komputer.


Settings
General preferences
Internet discovery
Internet discovery
Sign in to your Google account to simplify finding and connecting to your computer(s) on the Internet. Make sure you are signed in to the same account on your computer's Splashtop Streamer.
Internet discovery is an experimental feature and it is free for a limited time only.
Sign in to Google account...
Email:
example@gmail.com
Password:
Required
Sign in
4:48

@Vibe

Asus@vibe jest centrum rozrywki, które oferuje dodatkowe usługi w przypadku produktów ASUS. Dzięki platformie asus@vibe, użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp lub pobierać wiele pasjonujących i wciągających materiałów cyfrowych, np. muzykę, filmy, gry, czasopisma, książki elektroniczne. Można także dostroić do ulubionych stacji radiowych i strumieni TV na żywo, w dowolnym czasie i miejscu.

Dostarczone treści zależą od kraju pochodzenia.

W celu użycia @Vibe:

1. Naciśnij menu **Aplikacje**, a następnie naciśnij **@Vibe**.
2. Zaloguj do konta.
3. Wybierz **Muzyka** lub **Radio**.


Hi, epad101
Logout
My Content
My Desktop
@Vibe
Be an asus@Vibe member and enjoy unlimited number of digital content to find your favorite music, games, radio stations and more.
Launch Asus@Vibe
14:55

4. Przewiń i wybierz wybrana muzykę, stacje radiowe i inne opcjonalne treści multimedialne.



Security (Zabezpieczenie)

App Locker

App Locker umozliwia zabezpieczenie aplikacji hasłem.

W celu użycia **App Locker**:

1. Stuknij **App Locker** w Menu aplikacje.
2. Ustaw hasło rozpoczęcia używania App Locker.
3. Zaznacz apliakcje do zablokowania.
4. Uaktywnij program App Locker w opcji Ustawienia, w prawym, górnym rogu.





- Na ekranie głównym obok zablokowanych aplikacji pojawi się znak zablokowania.
- Polecenie podania hasła będzie się pojawiało przy każdej próbie dostępu do zablokowanych aplikacji.

App Backup

App Backup może wykonać kopię zapasową zainstalowanych aplikacji i danych aplikacji w lokalnej pamięci masowej i wykonać duplikat kopii w zewnętrznym systemie pamięci masowej w celu zabezpieczenia plików kopii zapasowej. App Backup może także przywrócić zainstalowane aplikacje i dane aplikacji, po aktualizacji urządzenia w celu zapewnienia, że dane nie zostaną utracowne.

Funkcja App Backup (Kopia zapasowa aplikacji) nie może przywrócić aplikacji, które wymagają uwierzytelnienia konta. Po wystąpieniu problemów należy usunąć dane dla aplikacji, przez ścieżkę: **Ustawienia > Aplikacje** i wykonać ponowne logowanie.

W celu użycia App Backup:

1. Stuknij **App Backup** w Apps Menu (Menu aplikacje).
2. Backup List (Lista kopii zapasowej), pokazuje zainstalowane aplikacje w tablecie ASUS Transformer Pad pobrane z Play Store (Sklep Play). Wybierz aplikacje do wykonania kopii zapasowej i stuknij **Backup (Kopia zapasowa)**.
3. W razie potrzeby włóż kartę MicroSD lub inne urządzenia pamięci masowej. Stuknij **File Manager (Menedżer plików)** w dolnym, prawym rogu okna dialogowego w celu wybrania docelowego foldera plików kopii zapasowej.
4. Wprowadź nazwę pliku nowego pliku kopii zapasowej w celu utworzenia i wybierz **OK**. Pliki kopii zapasowej są automatycznie zapisywane w folderze **App_Backup**, w pamięci wewnętrznej i w wybranej pamięci zewnętrznej.



W celu użycia App Restore:

1. Stuknij **Lista przywracania**, aby pokazać przechowywane pliki aplikacji.
2. Stuknij plik kopii zapasowej w celu przywrócenia lub kliknij Browse (Przeglądaj) w dolnym, lewym rogu w celu dostępu do plików w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci.



3. Wprowadź hasło do pliku w celu odszyfrowania pliku kopii zapasowej i przywrócenia treści do tabletu ASUS Transformer Pad.

SuperNote

SuperNote to wygodna aplikacja, wykorzystywana do pisania i malowania na tablecie ASUS Transformer Pad. Umożliwia wykonywanie notatek, wysyłanie natychmiastowych wiadomości, wykonywanie szkiców, tworzenie elektronicznych kartek z nagraniami audio lub pamiętników z wideo i dużo więcej.



Używanie SuperNote

W celu utworzenia nowego notebooka lub paintbooka:

1. Stuknij **+ Dodaj Nowy** w lewym panelu głównej strony SuperNote.
2. Nazwij plik i wybierz **Notatnik** lub **Blok do malowania**.
3. Wybierz rozmiar czcionki i kolor tła strony, a następnie stuknij **OK**. Natychmiast pojawi się nowa strona notatki.



4. Stuknij w górnym, lewym rogu w celu uzyskania ogólnego widoku stron książek i notatek.
5. W górnym, prawym rogu, stuknij **Udostępnij** w celu współdzielenia przez e-mail, pamięć masową sieci web, sieci towarzyskie lub galerię online.



Używanie notebooka SuperNote

Notebook SuperNote umożliwia stałe wykonywanie notatek na tablecie ASUS Transformer Pad, niezależnie od linii stron. Aplikacja automatycznie dopasowuje odręczne notatki.

1. Wybierz tryb **Odręczna** lub **Klawiatura**w celu wprowadzania notatek.
2. W trybie **Odręczna** , wybierz **Kolor** i grubość **Pociągnięcie** w celu dostosowania pociągnięć.
3. Stuknij w celu ustawienia miejsca dla kursora tekstowego, a następnie rozpocznij odręczne pisanie na tablecie. Rękopis zostanie automatycznie dopasowany do linii strony.



4. W razie potrzeby, stuknij funkcję **Linia bazowa** w celu uzyskania linii prowadzącej pisma ręcznego.



5. Stuknij na **Wstaw** w celu wykonania notatek, utworzenia datownika, wstawienia zdjęć, rysunków z paintbooka, obrazu z galerii, głosu, wideo lub innego pliku z tekstem lub obrazem.



6. Wstaw nową stronę do notebooka lub usuń niepotrzebne strony.
7. Stuknij **Wyłącz edycję** w celu włączenia trybu tylko do odczytu, aby przeglądać i przerzucić strony notatek oraz uniknąć wprowadzania niepotrzebnych znaków na stronach.
8. Stuknij **Cofnij**, aby usunąć zmiany. Stuknij **Ponów**, aby utrzymać zmiany.
9. SuperNote automatycznie zapisuje i sortuje pliki według daty w /sdcard/supernote.



Używanie paintbooka SuperNote

Paintbook SuperNote udostępnia natychmiastowo interfejs dla użytkowników do rysowania i zapisywania elektronicznego pliku. Paintbook ma podobną strukturę do notebooka, z dodatkowymi opcjami kolorów i wyborem pędzla dla użytkowników w celu swobodnego rysowania na płótnie.

1. Wybierz **Pędzel**, **Pociągnięcie** i **Kolor** w celu dostosowania pociągnięć.
2. Stuknij **Narzędzia**, aby wyświetlić razem palety Brush (Pędzel) i Color (Kolor).



3. Po przejściu do pierwszego pociągnięcia lub stuknięciu **Wybierz**, płótno zostanie przełączone na tryb Edit (Edycja).
4. Stuknij **Wybierz**, aby przesunąć, przeskalować, obrócić lub edytować wybrany obszar. Pojawi się czerwone okno z kropkowaną linią, wyznaczającą obszar.
5. Stuknij **Wykonane** w celu powrotu do trybu Paintbook.



Pakiet ASUS Pad PC Suite

Pakiet **ASUS Pad PC Suite** składa się z następujących elementów: **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** oraz **ASUS Sync**. Umożliwia połączenie tabletu ASUS Transformer Pad z komputerem.

My Desktop PC Server (Mój serwer Desktop PC) umożliwia zdalny dostęp do komputera z tabletu ASUS Transformer Pad.

Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w części **MyCloud**.

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage to repozytorium online uyzyskiwania dostępu do plików w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Po zainstalowaniu pakietu ASUS Pad PC Suite na komputerze. **ASUS Webstorage Drive (Napęd ASUS Webstorage)** wyświetlany jest w **Computer (Mój komputer)**. Aby zalogować się, należy kliknąć dwukrotnie myszą.

Przed dostępem do ASUS Webstorage Drive (Napędu ASUS Webstorage) należy upewnić sie, że ustanowione jest połączenie internetowe.



ASUS Sync

ASUS Syn pomaga wykonać synchronizację **Contacts (Kontaktów)** oraz **Calendar (Kalendarza)** pomiędzy programem Outlook w komputerze i tablecie ASUS Transformer Pad.

Aby wykonać synchronizację tabletu ASUS Transformer Pad z komputerem:

1. Użyj dostarczonego kabla doku USB do połączenia tabletu ASUS Transformer Pad z komputerem.
2. Kliknij **ASUS Sync** w dolnym, prawym rogu w celu podłączenia tabletu ASUS Transformer Pad z komputerem.
3. Uruchom **ASUS Sync** na komputerze.



- W przypadku synchronizacji **Calendar (Kalendarza)**, **ASUS Sync** obsługuje **Outlook** (2003 lub nowsza wersja), a także **Windows Vista Calendar (Kalendarz systemu Windows Vista)**.
- Natomiast w przypadku synchronizacji **Contacts (Kontaktów)**, **ASUS Sync** obsługuje **Outlook** (2003 lub nowsza wersja), **Outlook Express** oraz **Windows Vista Contacts (Kontakty systemu Windows Vista)**.

4. Kliknij element, który ma być zsynchronizowany i kliknij **Syn Selected (Synchronizacja wybranych elementów)**, bądź kliknij **Select All (Wybierz wszystko)**. aby wykonać synchronizację obu elementów.
5. Aby wykonać szczegółową konfigurację, kliknij **Calendar (Kalendarz)** lub **Contacts (Kontakty)** po lewej stronie.



Wszystko o przenośnej stacji dokującej tabletu ASUS Transformer Pad (opcja)

Przenośna stacja dokująca tabletu ASUS Transformer Pad

Stację dokującą do tabletu ASUS Transformer Pad należy zakupić osobno.



1 Port dokowania USB

Włóż złącze kabla dokowania USB do tego portu w celu zasilania przenośnej stacji dokującej tabletu ASUS Transformer Pad i naładowania wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu przenośnej stacji dokującej tabletu ASUS Transformer Pad i zestawu baterii należy zawsze korzystać z dostarczonego adaptera.

2 Wskaźnik ładowania baterii (dwukolorowy)

Przyciemnienie: Ładowarka nie jest podłączona do przenośnej stacji dokującej.

Włączony zielony: Poziom naładowania baterii bliski 95%

Włączone pomarańczowe: stacja dokująca jest w stanie ładowania baterii.

3 Gniazdo karty SD

Do tego gniazda można włożyć kartę SD.

4 Złącze USB (2.0)

Złącze USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest kompatybilne z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, np. klawiaturami, urządzeniami wskazującymi, dyskami twardymi Flash oraz innymi dyskami twardymi.

5 Zaczep przenośnej stacji dokującej

Aby odłączyć tablet ASUS Transformer Pad od przenośnej stacji dokującej, należy przesunąć zaczep stacji w lewo.

6 Klawiatura

Klawiatura zapewnia wygodne naciskanie przycisków, a głębokość wciskania zapewnia precyzyjne wprowadzanie znaków. Klawiatura zapewnia również podporę dla obu rąk.

Klawiatura różni się zależności od kraju.

7 **Touchpad i przyciski**

Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które zapewnia te same funkcje co mysz komputera desktop.

Użyj przycisku skrótu do wyłączenia touchpada.

Używanie touchpada

A



Przesuń palcem wzdłuż touchpada w celu przesunięcia wskaźnika. Można także przytrzymać lewy przycisk i przesunąć palcem w celu przeciągnięcia elementu.

B



Stuknij pojedynczo, aby wybrać lub uruchomić element.

C



Przesuń dwoma palcami w celu przewinięcia w górę/w dół lub przesunięcia w górę/w dół/w lewo/w prawo.

D



Użyj dwóch palców, aby przytrzymać wybrany element.

Funkcje specjalne klawiatury

Niektóre przyciski specjalne klawiatury przenośnej stacji dokującej mają oddzielne funkcje, a niektóre można używać z przyciskiem funkcji <Fn>.

Loklizacja specjalnych przycisków klawiatury przenośnej stacji dokującej zależy od kraju i regionu, ale ich funkcje pozostają takie same.

Umożliwia powrót do poprzedniej strony.

Służy do włączania lub wyłączania wewnętrznej sieci bezprzewodowej LAN.

Służy do włączania lub wyłączania funkcji wewnętrznej Bluetooth.

Służy do włączania/wyłączania panelu dotykowego.

Umożliwia zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Umożliwia zwiększenie jasności wyświetlacza.

Służy do włączania lub wyłączania czujnika podświetlenia.

Służy do przechwycenia obrazu pulpitu.

Umożliwia uruchomienie przeglądarki internetowej.

Służy do otwarcia ekranu **Ustawienia**.

Umożliwia powrót do poprzedniego utworu podczas odtwarzania muzyki.

Służy do rozpoczęcia odtwarzania muzyki z listy odtwarzania. Służy do ponownego rozpoczęcia odtwarzania lub wstrzymania aktualnie odtwarzanej muzyki.

Służy do szybkiego przewijania do przodu lub przejścia do następnego utworu.

Służy do wyciszenia głośników.

Umożliwia zmniejszanie poziomu głośności głośników.

Umożliwia zwiększanie poziomu głośności głośników.

Powrót do ekranu głównego.

Przeglądanie treści w tablecie ASUS Transformer i w sieci web.

Uaktywnia menu właściwości i odpowiada ikonie lub na ekranie.

Służy do zablokowania tabletu ASUS Transformer Pad i przełączania go w tryb uśpienia.



Naciśnij klawisz <Fn> i klawisze strzałek, aby przewijać dokument w górę lub w dół, bądź na początek lub koniec dokumentu.

Podłączanie tabletu ASUS Transformer Pad do stacji dokującej



Aby zadokować tablet ASUS Transformer Pad:

1. Dopasuj tablet ASUS Transformer Pad do przenośnej stacji dokującej.
2. Pewnie włóż tablet ASUS Transformer Pad do gniazda, aż do kliknięcia, oznaczającego bezpieczne osadzenie tabletu ASUS Transformer Pad w stacji dokującej.
3. Upewnij się, że zaczep jest całkowicie przesunięty w prawo.

Po podłączeniu tabletu ASUS Transformer Pad do przenośnej stacji dokującej należy zawsze podnosić całe urządzenie trzymając od dołu.

Odłączanie tabletu ASUS Transformer Pad od stacji dokującej



Aby wyjąć z doku tablet ASUS Transformer Pad:

1. Jedną ręką przesuń w lewo zaczep, aby odłączyć tablet ASUS Transformer Pad i ustabilizować przenośną stację dokującą.
2. Użyj drugiej ręki, aby odłączyć tablet ASUS Transformer Pad od przenośnej stacji dokującej.

Ładowanie tabletu ASUS Transformer Pad za pomocą stacji dokującej



- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który dostarczany jest wraz z urządzeniem. Używanie innego zasilacza sieciowego może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Upewnij się, że 40-pinowe złącze USB jest całkowicie podłączone do tabletu ASUS Transformer Pad lub do przenośnej stacji dokującej.
- Zakres napięcia wejścia między gniazdkiem sieciowym a tym zasilaczem sieciowym wynosi 100 V–240 V AC, a napięcie wyjścia tego zasilacza wynosi 15 V, 1,2 A DC.

- Przed pierwszym użyciem baterię należy całkowicie naładować, ładując ją do ośmiu godzin.
- Tabletu ASUS Transformer Pad nie można ładować przez kabel dokowania USB, po podłączeniu do przenośnej stacji dokującej.

Instalacja i wyjmowanie karty SD



Aby zainstalować kartę SD:

1. Zdejmij pokrywę gniazda SD z gniazda karty SD.
2. Włóż kartę SD do gniazda karty SD.
3. Naciśnij kartę SD, aż do zablokowania na miejscu.

W celu wyjęcia karty SD:

1. Stuknij ikonę karty SD w dolnym, prawym rogu i stuknij , aby bezpiecznie odłączyć kartę microSD.
2. Naciśnij lekko kartę, aż do jej wysunięcia.

Oświadczenie FCC i wartości SAR są dostarczane wyłącznie dla TF300T.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1)Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2)Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Informacja o ekspozycji RF (SAR)

To urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. To urządzenie zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, aby nie przekraczało limitów emisji ekspozycji energii częstotliwości radiowej (RF), ustanowionych przez Federalną Komisję ds. Telekomunikacji rządu USA.

Standard ekspozycji wykorzystuje jednostkę miary znaną jako współczynnik absorbcji swoistej lub SAR. Limit SAR ustanowiony przepisami FCC wynosi 1,6W/kg. Testy SAR są wykonywane dla standardowych pozycji działania, zaakceptowanych przez FCC, przy określonym poziomie transmisji EUT w różnych kanałach.

Najwyższa wartość SAR FCC dla tego urządzenia, podczas testów w pobliżu ciała to 0,431 W/kg (Murata). Najwyższa wartość FCC i IC SAR dla tego urządzenia, podczas testów w pobliżu ciała to 1,390 W/kg (AW-615).

FCC zagwarantowała zgodność sprzętową dla tego urządzenia ze wszystkimi zgłoszonymi poziomami SAR, ocenionymi zgodnie z zaleceniami FCC dla ekspozycji RF. Informacja SAR dotycząca tego urządzenia znajduje się w aktach FCC i można ją odnaleźć w części Display Grant, pod adresem www.fcc.gov/oet/ea/fccid, po wyszukaniu ID FCC: MSQTF300T.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji SAR dla populacji ogólnej/niekontrolowanej, według ANSI/IEEE C95.1-1999 i zostało sprawdzone zgodnie z metodami pomiaru i procedurami określonymi w Biuletynie 65 OET, dodatek C.

Maksymalny pomiar SAR: Wymagania FCC 0,431 W/kg.
1,390 W/kg FCC, wymagania IC.
0,215 W/kg wymagania UE.

Przepisy IC

To urządzenie jest zgodne ze standardem(i) RSS Industry Canada. Jego działanie podlega dwóm, następującym warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada.

To urządzenie radiokomunikacyjne kategorii II, jest zgodne ze standardem Industry Canada RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

W produktach dostępnych na rynku USA/Kanady, można używać jedynie kanał 1~11. Wybór innych kanałów nie jest możliwy.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania

To urządzenie EUT jest zgodne z ograniczeniami SAR dla populacji ogólnej/niekontrolowanej określonymi w RSS-102 i zostało sprawdzone zgodnie z metodami pomiaru i procedurami określonymi w IEEE 1528. To urządzenie można zainstalować i używać, przy minimalnej odległości 0cm pomiędzy generatorem promieniowania, a ciałem.

Tego urządzenia i jego anten(y) nie należy umieszczać lub używać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Funkcja wyboru kodu kraju została wyłączona dla produktów na rynek USA/Kanady.

Oznakowanie CE

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „ Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recykling/usługi zwrotu ASUS

Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące innych regionów, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

NIE NALEŻY wyrzucać komputera ASUS Transformer Pad ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Komputer ASUS Transformer Pad powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 0°C (32°F) i 35°C (95°F).

Oprogramowanie Tuxera zapewnia obsługę formatu NTFS.

SRS SOUND jest znakiem handlowym firmy SRS Labs, Inc. Technologia SOUND stosowana jest na mocy licencji udzielanej przez firmę SRS Labs, Inc.

Informacje pogodowe dostarczane są przez serwis AccuWeather.com®.

Format czcionki iFont, zastosowany w tym produkcie, opracowany został przez firmę Arphic.

Obsługa Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 obecnie dostępny jest do pobrania w Android Market. Jest to produkcyjna wersja GA (General Availability) dla urządzeń z systemem Android 2.2 (Froyo) i 2.3 (Gingerbread) i wersją Beta dla tabletów Android 3.x (Honeycomb), które zawierają co najmniej aktualizację systemową Google's 3.0.1.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).

ASUS i logo Transformer, to znaki towarowe ASUSTek Computer Inc.

Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Transformer Pad**
Model name :	**TF300T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☒ EN 300 440-1 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 62311 Jan 2008	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62209-2 Jun 2010	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1:2006+A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☐ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 111121

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Feb. 23, 2012

Year to begin affixing CE marking:2011

Signature : _____